

You Got That Thang



Chorégraphe : Rachael McEnaney (GBR - 2013)

Niveau : Novice

Description : danse en ligne, 32 temps, 4 murs, 1 Tag/Restart

Musique : "You Got That Thang" (144 bpm) par Uncle Kracker (CD : Midnight Special)

Démarrage: après intro de 16 temps (1 temps avant les paroles)

(1 à 8) RIGHT KICK FWD, RIGHT KICK SIDE, RIGHT SAILOR STEP, LEFT KICK FWD, LEFT KICK SIDE, L. SAILOR STEP

1-2 Kick avant PD, Kick PD à D

3&4 Sailor Step PD (plante PD croisée derrière PG, plante PG à G, PD légèrement devant avec PdC)

5-6 Kick avant PG, Kick PG à G

7&8 Sailor Step PG

Tag/Restart ici sur le 12ème mur

(9 à 16) RIGHT CROSS ROCK, ¼ SHUFFLE RIGHT, STEP LEFT, ½ PIVOT TURN RIGHT, WALK LEFT-RIGHT

1-2 Cross/Rock Step avant PD (Rock PD croisé devant PG avec PdC, retour PdC sur PG)

3&4 Triple Step latéral à D 1/4 tour à D (PD à D, PG à côté PD, 1/4 tour à D avec PD devant) (03:00)

5-6 Step Turn 1/2 tour à D (PG devant, 1/2 tour à D avec PdC sur PD) (09:00)

7-8 PG devant, PD devant

(17 à 24) LEFT HEEL, CLOSE LEFT, 2X RIGHT HEEL, STOMP LEFT WITH TOE FANS

1-2 Touch avant talon PG, PG à côté PD

3-4 Touch avant talon PD, Touch avant talon PD

&5 PD à côté PG, Stomp avant PG avec pointe à D

pour le style, écarter les mains de chaque côté

6-8 Swivel (pivot) pointe PG à G, Swivel pointe PG à D, Swivel pointe PG à G (finir PdC sur PG)

(25 à 32) STEP RIGHT, ½ PIVOT LEFT, STEP RIGHT, ½ PIVOT LEFT, RIGHT JAZZ BOX

1-2 Step Turn 1/2 tour à G (PD devant, 1/2 tour à G avec PdC sur PG) (03:00)

3-4 Step Turn 1/2 tour à G (PD devant, 1/2 tour à G avec PdC sur PG) (09:00)

option facile sur les temps 1-4 avec un Rocking Chair PD (09:00)

5-6 PD croisé devant PG, PG derrière

7-8 PD à D, PG à côté PD (légèrement devant)

TAG/RESTART

sur le 12ème mur, la musique ralentit. Réaliser alors les 8 premiers temps en suivant son rythme. Effectuer ensuite un Unwind Full Turn à G (en croisant PD devant PG, toujours en suivant le rythme lent de la musique) et en terminant par une Pause pendant que le chanteur chuchote "you got that thang". Un coup de batterie apparaît, reprendre alors immédiatement la danse au début.